

# MANUAL DE USUARIO DEL CONTROL REMOTO UNIVERSAL UNE LEER ANTES DE USAR



## CONTROL REMOTO UNIVERSAL

Marca: UNE  
Modelo: SMK-SAM PRO14

Alimentación: 3 V cc  
(Utiliza dos pilas 1.5 V cc tipo "AA")

HECHO EN MEXICO

### 1. INTRODUCCIÓN:

El control remoto está diseñado para controlar la caja digital UNE, así como varias marcas de televisores.

*Conserve este instructivo para la programación de su Control Remoto.*

### 2. INSTALACIÓN DE BATERÍAS:

1. Remueve la tapa de las baterías ubicada en la parte trasera del Control Remoto.
2. Coloca 2 baterías nuevas de 1.5 Vcc tipo "AA", igualando la polaridad de las baterías con las marcas (+) y (-) que se que se encuentran impresas dentro del compartimiento.
3. Coloca nuevamente la tapa de las baterías.

### 3. DESCRIPCIÓN DE TECLAS:

#### ENCENDIDO:

Enciende o apaga el dispositivo elegido.



#### SILENCIO:

Permite activar o desactivar el sonido.



#### TV:

Permite seleccionar la función de TV.



#### STB:

Permite seleccionar la función de Cable.



#### INPUT:

Permite seleccionar opciones de audio y video disponibles.



#### SLEEP:

Permite programar el apagado automático del televisor.



#### VOD:

Permite entrar al menú de programación en demanda.



#### TV/RADIO:

Permite el acceso para los canales de TV y radio para cajas digitales con esa función.



#### DÍGITOS (0-9):

Permite la sintonía directa a los canales.



#### GUÍA:

Permite el acceso directo a la guía de programación.



#### OPT MEDIA:

Permite entrar al menú interactivo multimedia.



#### MENÚ:

Permite entrar al Menú principal de inicio.



#### EXIT:

Permite salir del menú.



#### FAVORITOS:

Permite explorar los canales favoritos y configurar los mismos.



#### ATRÁS:

Permite regresar al canal o pantalla anterior.



#### DESPLAZAMIENTO ("NAVEGADOR"):

El navegador permite la selección de diferentes opciones disponibles en la interfaz de la caja convertora o televisor.



#### VOL +, VOL - / CANAL +, CANAL - :

Permite intercambiar el volumen y canal respectivamente al nivel o número inmediato superior o inferior.



#### INFORMACIÓN:

Permite mostrar una descripción del programa.



#### PROGRAMACIÓN:

Teclas reservadas para programación.



#### NAVEGACIÓN VOD:

Use estas teclas para reproducir programas en vivo o grabados.



#### 4. MODO DE PROGRAMACIÓN:

Secuencia de teclas para realizar esta función:

1. Presiona y sostén la tecla de ( TV / STB ) por 3 segundos para ser programado. La luz estará encendido, después de 3 segundos, la luz se apaga hasta que suelte la tecla.
2. Después de que suelte la tecla la luz permanece encendido para indicar que está en modo de programación.
3. Cuando una tecla válida es presionada y liberada durante el modo de programación, la luz se apaga durante la pulsación de la tecla y se encenderá una vez liberada la tecla hasta la siguiente pulsación de tecla o el tiempo de espera.
4. Cuando una tecla no válida es presionada y liberada durante el modo de programación de programación, la luz parpadea varias veces para indicar error y sale del modo de programación.

5. Después de que la última tecla válida es liberada, la luz dará un parpadeo largo para indicar que la programación es exitosa.
6. Durante la programación, si la siguiente tecla no se presiona dentro de 30 segundos, la luz parpadea varias veces indicando error y cancela el modo de programación.

#### 5. ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO PARA PROGRAMACIÓN (MANUAL):

En este modo, el usuario puede programar el código directamente. Si el código programado no es válido, entonces el código programado anterior permanece.

Secuencia de teclas para realizar esta función:

1. Entrar en el modo de programación. Presiona y sostén la tecla de ( TV / STB ) por 3 segundos.
2. Introduce 4 dígitos uno por uno para seleccionar el dispositivo y código que tiene la tabla.
3. Si el código es válido, la luz dará un parpadeo largo para indicar que la programación es exitosa.
4. Si el número de código no es correcto, la luz parpadea indicando error y cancela el modo de programación.

La programación de la tecla (TV / STB) tiene entrada de cuatro dígitos.

El primer dígito indica el tipo de dispositivo (TV y Caja Digital).

0 xxx - TV  
5 xxx - STB (CAJA DIGITAL).

#### 6. FUNCIONES PARA MODO TV:

1. Presiona y libera la tecla (TV)
2. Selecciona la tecla que desea.

#### NOTA:

Para regresar a las funciones de caja digital presionar y soltar tecla (TV/STB).

#### 7. ASIGNACIÓN DE TECLAS PARA AUDIO:

En el modo de Asignación de teclas de audio el usuario tiene la opción de programar que dispositivo transmitirá las teclas de volumen y silencio.

Las siguientes combinaciones son compatibles:

TV - Programar a TV, STB: [TV>TV, TV>STB]  
STB- Programar a TV,STB: [STB>TV,STB>STB]

Secuencia de teclas para realizar esta función:

1. Entrar en el modo de programación. Presiona y sostén la tecla de (TV o STB) por 3 segundos.
2. Presionar y soltar la tecla VOLUMEN ARRIBA.
3. Presionar y soltar la tecla del dispositivo fuente.
4. Presionar y soltar el dispositivo objetivo.
5. Para una correcta asignación de dispositivo la luz da un parpadeo largo.
6. Cuando el control remoto esta operando en el dispositivo programado presionar: VOLUMEN ARRIBA/ VOLUMEN ABAJO/ SILENCIO se transmitirá desde el dispositivo fuente.

Para eliminar el dispositivo fuente seleccionado:

Secuencia de teclas para realizar esta función:

1. Entrar en el modo de programación. Presiona y sostén la tecla de (TV o STB) por 3 segundos.
2. Presionar y soltar la tecla VOLUMEN ABAJO.
3. El dispositivo fuente es eliminado y la luz da varios parpadeos.

## 7. BÚSQUEDA AUTOMÁTICA:

Secuencia de teclas para realizar esta función:

1. Entrar en el modo de programación.
2. Presione y suelte la tecla ENCENDIDO para entrar en la búsqueda automática que comienza a partir del código 000. El control remoto enviará un código para cada conjunto de códigos del dispositivo seleccionado.

3. Pulse y suelte CANAL ARRIBA para incrementar el ID o CANAL ABAJO para disminuir el ID y enviar la señal al pulsar la tecla.

4. Mantén presionado la tecla CANAL ARRIBA o CANAL ABAJO durante 5 segundos para iniciar la búsqueda automática de código con temporizador, sin necesidad de pulsar una tecla más, el control envía señal para seleccionar el siguiente código cada medio segundo.

El temporizador se puede cancelar con cualquier tecla del control y se reanuda la búsqueda automática de código normal.

5. Pulse y suelte la tecla de dispositivo para confirmar y aceptar el código actual, la luz dará un parpadeo largo para indicar que la programación es exitosa.

6. Pulse y suelte la tecla EXIT para salir de código sin cambiar el número de código en el proceso de búsqueda automática, la luz parpadea varias veces indicando error.

7. Si el usuario pulsa alguna tecla que no sea CANAL ARRIBA, CANAL ABAJO, EXIT o de (TV Y Caja Digital) el código no se detecta y la luz parpadea varias veces indicando error.

## 8. INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL CONTROL REMOTO.

1. No golpear o azotar el control remoto.
2. No derramar líquidos sobre la superficie del control remoto.
3. No usar solventes o productos químicos para la limpieza del polvo o suciedad en las superficies del control remoto. Se recomienda el uso de una franela ligeramente húmeda para su limpieza.

## 9. CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN

### --- Caja Digital ---

OPENTECH	5033
CISCO	5034
SKYWORTH	5035
COSHIP/ SAGEM	5036
KAON SD VMM1002	5045
KAON HD VMM1003	5060

### --- Televisión ---

Admiral	0072,0118
Advent	0041
Adventura	0077
Aiko	0109
Aiwa	0059
Akai	0044,0073
Akiba	0063
Akura	0063,0082
Alaron	0079,0084,0087
A-Mark	0074
America Action	0045,0085
Amtron	0046
Anam	0045,0085
Anam National	0046
Anitech	0063
ACC	0042,0043,0044,0047,0074,0076,0086,0170
Apex	0013,0125,0147,0152,0177
Apex Digital	0039,0111
Archer	0074
Asuka	0063
Atvio	0153
Audinac	0085
Audiovox	0045,0046,0074,0085,0088,0114
Axion	0060
Basic Line	0063
Baysonic	0085
Belcor	0042,0076
Bell & Howell	0072,0123
BenQ	0061
Blackway	0063
BlueSky	0063
BPL	0063,0087
Bradford	0045,0046,0085
Brockwood	0042,0076
Broksonic	0045,0074
Bush	0063
Candle	0042,0043,0044,0077,0081
Carnivale	0044
CCNE	0078,0079
Celebra	0007,0028,0073
Celera	0039
Centurion	0042
Challenger	0001,0030,0037,0045,0046,0049,0080,0085,0101,0102,0103,0148,0149,0150,0151,0153,0171
Changhong	0039
Cineral	0088
Citizen	0040,0042,0043,0044,0046,0048,0077,0080,0081,0109
Clairtone	0086
Clarion	0045,0085
Coby	0062,0157,0158
Colortyme	0042,0043
Concerto	0042,0043,0081
Contec	0045,0085,0086
Contec/Cony	0046,0050
Craig	0045,0046,0085
Crosley	0049,0071
Crown	0045,0046,0080,0085
Curtis Mathes	0001,0042,0043,0044,0048,0049,0071,0080,0081,0088,0114,0118,0123
CXC	0045,0046,0085
Cytron	0092
Daewoo	0015,0040,0042,0043,0047,0048,0076,0080,0088,0109,0114
Daytron	0042,0043,0048,0076
De Graaf	0087
Dimensia	0001
Dumont	0042,0076
Durabrand	0036,0038,0042,0045,0074,0085
Dwin	0118
Dynex	0041
Electroband	0000,0028,0073,0086
Electrohome	0042,0043,0073
Elektra	0063
Emerson	0015,0018,0029,0040,0042,0043,0045,0046,0048,0050,0076,0079,0080,0084,0085,0086,0123,0128,0129,0130,0148,0179
Emperor	0063
Envision	0042,0043,0044
Finlandia	0087
Fisher	0087,0123
Frontech	0082
Fujitsu	0084
Funai	0018,0045,0046,0084,0085
Futuretec	0045,0046,0082,0085
Gateway	0031
GE	0001,0012,0042,0043,0063,0088,0114
Goldstar	0042,0043,0044,0047,0048,0050,0076

### --- Televisión ---

Gradiente	0081,0093
Granada	0087
Great Wall	0029,0124
Grundig	0078
Grundy	0045,0046,0084,0085
Haier	0038
Hallmark	0042,0043
Hannspre	0089,0108
Harley Davison	0084
Harman/Kardon	0049
Harvard	0045,0046,0085
Havermy	0118
Hello Kitty	0088,0114
Himitsu	0085
Hisense	0050,0110,0168
Hirachi	0014,0042,0043,0050,0055,0081,0115
Hyppson	0082
Hyundai	0064,0144,0169
ICE	0082
ICEAC	0034,0125
ILAB	0127
ILO	0021,0033
IMA	0046
Infinity	0049,0071
Initial	0021
Insignia	0035,0036,0041,0067,0068,0069,0124
Intervision	0082
iTensgun	0126
IBL	0049,0071
JC Penney	0001,0042,0043,0047,0048
JCB	0007,0028,0073
Jensen	0042,0043,0092
JVC	0009,0050,0054,0100,0117,0119
Kalley	0147,0149,0152,0154,0155,0167
Kawasho	0042,0043,0073
KEC	0045,0085
Kenwood	0042,0043,0044,0076
KLH	0039
Kloss	0077
Kloss Novabeam	0046
Konka	0065,0138,0155
KTV	0044,0045,0046,0048,0079,0080,0085,0086
Lexus	0130,0131
Leyco	0082
LG	0010,0025,0037,0042,0047,0081
Logik	0072
Luxman	0042,0043,0081
LXI	0001,0042,0043,0049,0071,0083,0111,0123
Magnasonic	0040
Magnavox	0021,0042,0043,0044,0049,0071,0084,0101
Majestic	0072
Manesth	0082
Marantz	0042,0043,0044,0049,0071,0078
Matsui	0087
Matsushita	0113
Megatron	0042,0043,0074
MEI	0086
Memorex	0018,0042,0043,0047,0072,0084,0123
MGA	0042,0043,0044,0047,0076
Midland	0048,0080
Mintek	0021
Mitsubishi	0017,0042,0043,0047,0076,0118
Mitsui	0128,0130,0131
Montgomery Ward	0072
Motorola	0118
MTC	0042,0043,0044,0047,0076,0081,0086
Multitech	0045,0046,0079,0085
NAD	0042,0043,0078,0081,0083,0111
Nanki	0128,0129,0130,0131
NEC	0042,0043,0044,0047,0076,0081
Netsat	0078
Nikkai	0082
Nikko	0042,0043,0044,0109
Norcent	0110
NTC	0109
Olevia	0030,0159,0160,0161,0162,0163,0164,0165,0166
Onwa	0045,0046,0085
Optimus	0113,0123
Optonica	0118
Orion	0036,0070,0084,0126
Osaki	0082
Panama	0082,0172,0173,0174,0175,0176,0177,0178,0179,0180,0181
Panasonic	0004,0023,0051,0052,0056,0057,0094,0095,0113,0120,0121,0122,0127
Penney	0042,0044,0074,0076,0080,0083,0111
Philco	0042,0043,0044,0047,0049,0050,0071,0076,0128,0129,0130,0131
Philips	0002,0021,0022,0042,0049,0050,0071,0075,0078,0096,0097,0102,0154,0156
Philips Magnavox	0002,0049,0101
Pilot	0042,0044,0048,0076,0080
Pioneer	0019,0042,0043,0112
Polaroid	0039
Polytron	0063

### --- Televisión ---

Portland	0042,0043,0047,0048,0076,0080,0109
Premier	0172,0173,0174
Prima	0132,0133,0134,0135,0136,0137,0138,0139,0140,0141,0183
Proscan	0001
Protech	0063,0082
Proton	0042,0043,0050,0074
Proview	0034
Pulsar	0042,0076
Pye	0075
Quasar	0113
Radioshack Realistic	0001,0042,0043,0046,0048,0050
RadioShack	0001,0042,0044,0045,0076,0080,0081,0085,0123
RCA	0001,0003,0042,0043,0047,0060,0076,0103,0112,0149,0176
Realistic	0001,0042,0044,0045,0076,0080,0081,0085,0123
Rex	0082
Rhapsody	0079,0086
Riviera	0132,0133,0137,0142,0182
Roadstar	0063,0082
Runco	0044
Sagem	0063
Saisho	0082
Sampo	0042,0043,0044,0048,0080
Samsung	0007,0027,0042,0043,0044,0047,0048,0050,0076,0078,0081,0082,0104,0105,0150
Samsux	0080
Sankey	0173,0175,0176,0177,0178,0179
Sansui	0036,0070,0088,0128
Sanyo	0026,0042,0087,0123
Scintisu	0076
Scotch	0042,0043
Scott	0042,0043,0045,0046,0050,0076,0084,0085
Sears	0001,0042,0043,0049,0071,0081,0083,0084,0111,0116,0123
SEF	0082
Selectron	0180,0181
Semivox	0085
Semp	0083
Sharp	0008,0042,0043,0048,0050,0080,0118
Sheng Chia	0118
Shogun	0042,0076
Signature	0072
Simply	0153,0154,0156,0169
SKY	0063,0078
Sonitron	0087
Sonor	0087
Sony	0000,0005,0024,0028,0073
Soundesign	0042,0043,0045,0046,0084,0085
Spectricon	0074
Squareview	0116
SSS	0042,0045,0046,0076,0085
Starlite	0045,0046,0085
Superscan	0118
Supre-Macy	0077
Supreme	0000,0028,0073
Sylvania	0018,0042,0043,0044,0049,0071
Symphonic	0016,0045,0046,0085,0116
Syntax	0030
Tandy	0118
Tatung	0031,0074
TCM	0063
Teac	0082
Technics	0113
Technol Ace	0084
Techwood	0042,0043,0074,0081
Teknika	0042,0043,0045,0046,0047,0048,0049,0050,0071,0072,0076,0080,0081,0084,0085,0109
Tekno	0143,0144,0145,0146
Telefunken	0081
Thomson	0001
TMK	0042,0043,0081
Tophouse	0085
Toshiba	0011,0083,0099,0106,0111,0123,0151
Tosonic	0086
Totevision	0048,0080
Universum	0082
Vector Research	0044
Venturer	0107
Vidikron	0049,0071
Vidtech	0042,0043,0047,0076
Visionic	0020,0066,0098
Viking	0077
Viore	0032,0033
Vizio	0010,0031
Wards	0001,0042,0043,0044,0047,0049,0071,0072,0076,0081,0084
Waycon	0083,0111
Westinghouse	0020,0028,0091,0114
White Westinghouse	0015
Windstar	0063
Yamaha	0042,0043,0044,0047,0076
Yoko	0082
Zenith	0006,0042,0053,0055,0058,0072
Zonda	0074